



ENGLISH

⚠ WARNING

- Use the battery charger and the tool specified by Makita only.
- Follow the instruction manual of the battery charger, and charge the battery properly.

SYMBOLS ON MAKITA BATTERIES

Makita batteries are indicated with symbols.
Be sure that you understand their meaning before use.

Meaning of Symbols (1 – 6):

1. Do not short batteries.
2. Always recycle batteries.
3. Do not discard batteries into garbage can or the like.
4. Do not expose battery to water or rain.
5. Do not destroy battery by fire.
6. Battery capacity indication* (Only for battery cartridges with the indicator)
* Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

Note:

The recycling method may differ from country to country, or state (province) to state (province). Consult with your nearest Makita Authorized Service Center or Distributor.

[Only for EU countries]

Do not dispose of battery pack together with household waste material! In observance of the European Directive 2006/66/EC, on Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators and the implementation in accordance with national laws, batteries and battery pack(s) that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

فارسی

⚠ هشدار

- فقط از شارژر باتری و وسیله معین شده توسط Makita استفاده کنید.
- دفترچه دستورالعمل شارژر باتری را دنبال کرده و باتری را بطور صحیح شارژر نمایید.

علامت و نشانه های روی باتری های MAKITA

باتری های Makita با علامت و نشانه هایی مشخص شده اند.
پیش از استفاده باید حتماً از معنی آنها آگاه باشید.

معنای علامت و نشانه ها (1 - 6):

1. باتری ها را اتصال کوتاه نکنید.
2. همیشه باتری ها را بازیافت کنید.
3. نباید باتری ها را داخل سطل زباله یا سبیه آن دور بریزید.
4. نباید باتری را در معرض آب یا باران قرار دهید.
5. نباید باتری را در آتش از بین ببرید.
6. نشانگر ظرفیت باتری* (فقط برای کارتریج های باتری دارای نشانگر)
* بسته به شرایط استفاده و دمای محیط، ممکن است نشانگر اندکی با ظرفیت واقعی متفاوت باشد.

توجه:

روش بازیافت ممکن است از کشور به کشور، یا استان به استان متفاوت باشد. با نزدیک ترین مرکز خدمات یا پخش کننده مجاز Makita مشورت کنید.

عربی

⚠ تحذیر

- لا تستخدم سوى شاحن البطارية والأداة المحددة من قبل Makita.
- اتبع دليل تعليمات شاحن البطارية وشاحن البطارية بشكل صحيح.

الرموز الموجودة على بطاريات MAKITA

توجد هناك رموز علي بطاريات Makita.

احرص علي فهم معانيها قبل الاستعمال.

معاني الرموز (1 - 6):

1. لا تعرض البطاريات لقصور كهربائي.
2. قم بإعادة تدوير البطاريات دائماً.
3. لا تتخلص من البطاريات برميها في سلة المهملات أو ما إليها.
4. لا تعرض البطارية للماء أو المطر.
5. لا تعرض البطارية للتلوث.
6. مؤشر شحنة البطارية* (فقط لخرطيش البطاريات المزودة بمؤشر)
* قد يختلف المؤشر عن الشحنة الفعلية قليلاً وفقاً لظروف الاستخدام ودرجة الحرارة المحيطة.

ملاحظة:

قد تختلف طريقة إعادة التدوير وفقاً للبلد أو الولاية (المقاطعة). قم باستشارة موزع أو مركز خدمة Makita المعتمد القريب منك.

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
884598A875